

## 業務用食器洗浄機用洗浄剤

## 固形洗浄剤

無りん

## マイスター-CA

## 特長

- 無りんの非劇で高性能を実現いたしました。
- アルミ保護成分を配合、アルミ食器も安心して洗浄できます。
- 耐硬水性ですから硬水の地域でも十分な洗浄力を発揮いたします。
- 固形タイプのため、飛び散りなどがない安全な形態です。
- つぶせる容器ですので、廃棄の時にゴミの容積が大幅に減ります。

## 使用方法

- 洗浄剤のキャップシールをはがし、口を下にして自動供給装置にセットする。
- 洗浄機が作動すると必要量の洗浄剤が自動的に洗浄タンクに供給される。  
濃度設定は当社技術員が行う。
- 洗浄機が正常に作動していることを確認して使用すること。

## 使用上の注意

- 作業時は保護メガネ、および炊事用ゴム手袋を着用する。
- 移動、保管時は容器の口元を上に向ける。
- キャップシールは使用直前にはがす。キャップははずさない。
- 他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。● 他の容器に移し替えて使用しない。
- 使い終わった容器はよく洗ってから処理する。
- 業務用食器洗浄機以外には使用しない。● うるし塗りの食器の洗浄はさける。
- すすぎを十分に行うこと。すすぎが不十分な場合、食器を損傷する恐れがある。
- 高温や直射日光をさけて保管する。● 子供の手の届かないところに保管する。

## 応急処置

- 目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。  
その後、速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると失明する恐れがある。
- 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。意識のない場合  
口から何も与えない。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。  
濃い液を多量に飲み込んだ場合、手当が遅れると生命にかかわることがある。
- 皮膚に付いた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や  
靴は直ちに脱ぎ、水で十分に洗い流す。手当が遅れると炎症を起こす恐れがある。
- 作業中、洗浄機からのしぶきが肌についた場合は直ちに水で十分に洗いますが、  
手当てが遅れると炎症を起こす恐れがある。



4.5kg x 4本入り



目に注意



子供に注意

マスク・  
手袋着用

漆器使用不可

## ● 取り扱い店

ライオンハイジーン株式会社